


13eth Crocker

Plaque chauffante

EN ACIER INOXYDABLE POUR BUFFET



RÉSERVÉ À L'USAGE MÉNAGER

HOUSEHOLD USE ONLY

BC-1586CM

STAINLESS STEEL **Buffet Server**





BC-1289CM

Table of Contents

Important Safeguards	. 3
Before Your First Use	. 6
Know the Parts of Your Buffet Server	. 9
Using Your Buffet Server	10
Cleaning Your Buffet Server	12
Limited Warranty	14
To Return for Service	15
Replacement Parts	16

Pièces de rechange16
Retour pour services ou réparations 15
Garantie limitée d'un an 14
Nettoyage de votre plaque chauffante 13
Utilisation de votre plaque chauffante pour buffet
Familiarisez-vous avec les pièces de votre plaque chauffante pour buffet9
Avant votre première utilisation
Importantes mesures de sécurité3

Table des matières

a été conçu.

- sur « ARRET », puis retirez la fiche de la prise murale. 13. N'utilisez pas cet appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il
 - contenant de l'huile chaude ou des liquides chauds. 12. Pour mettre l'appareil hors circuit, mettez le bouton de commande
 - dans un four chaud ni à leur proximité. 11. Paites preuve d'extrême prudence lorsque vous déplacez l'appareil
 - entrer en contact avec des surfaces chaudes.

 10. Ne mettez pas l'appareil sur un brûleur électrique ou à gaz chaud,
- Ne laissez pas le cordon pendre du bord de la table ni du comptoir, ni
 - causer des blessures corporelles.

 8. Wutilisez pas cet appareil à l'extérieur.
 - vérification, réparation ou réglage. 7. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut
- endommagé, s'il fonctionne mal ou s'il est tombé de quelque façon. Retournez-le au centre de réparations autorisé le plus proche pour
 - pièces. N'utilisez aucun appareil dont le cordon ou la fiche a été
 - nettoyer. Laissez-le refroidir avant d'y insérer ou d'en retirer des
 - enfants ou à leur proximité. Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le
- liquide. 4. Une étroite supervision s'impose quand cet appareil est utilisé par des
 - pas le cordon, les fiches ni l'appareil dans l'eau ni dans tout autre
- boutons.

 Pour vous protéger contre tout risque de choc électrique, ne plongez
 - 2. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou les
 - FIGEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS.

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, certaines mesures de sécurité élémentaires doivent être respectées afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessure, y compris celles-ci :

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and/or injury to persons, including the following:

1. READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY.

- 2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- 3. To protect against electrical shock do not immerse cord, plugs or unit in water or other liquid.
- 4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- 5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
- 6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
- 7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- 8. Do not use outdoors.
- 9. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- 10. Do not place on or near hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- 11. Extreme caution must be used when moving the appliance containing hot oil or other hot liquids.
- 12. To disconnect, turn the control knob to "OFF" then remove the plug from the wall outlet.
- 13. Do not use appliance for other than intended use.
- 14. Do not place the appliance in the presence of explosives and/or flammable fumes.

- 15. Do not fill tray with more than 2/3 of the total capacity.
- 16. Do not twist, kink or wrap the power cord around the appliance as this may cause the insulation to weaken and split, particularly in the location where it enters the unit.
- 17. Do not twist, kink or wrap the power cord around the appliance as this may cause the insulation to weaken and split, particularly in the location where it enters the unit.
- 18. Never leave appliance unattended while it is plugged into an outlet.

SAVE THESE INSTRUCTIONS HOUSEHOLD USE ONLY

POWER CORD INSTRUCTIONS

- 1. A short power-supply cord is provided to reduce the hazard resulting from entanglement or tripping over a long cord.
- 2. Extension cords may be used if care is exercised. If it is necessary to use an extension cord, it should be positioned so that it does not drape over the counter or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.
- 3. The electrical rating of the extension cord must be the same or more than the wattage of the appliance (the wattage is shown on the rating label located on the underside or back of the appliance).
- 4. Avoid pulling or straining the power cord at outlet or appliance connections.

aux raccords de l'appareil.

- dos de l'appareil). 4. Éviter de tirer le cordon d'alimentation ou de forcer sur la prise ou
- égale ou supérieure à la puissance nominale de l'appareil (cette puissance est indiquée sur l'étiquette située sur le dessous ou au
- ou les faire trébucher. 3. La puissance nominale indiquée sur la rallonge doit être au moins
- précaution. Si une rallonge est nécessaire, elle doit être placée de telle sorte qu'elle ne pende pas d'un comptoir ni du dessus d'une table, d'où elle pourrait être tirée accidentellement par des enfants
 - s'empêtrer ou de trébucher en présence d'un long cordon. 2. Des rallonges peuvent être utilisées en prenant des mesures de
- 1. Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire le risque de

INSTRUCTIONS SUR LE CORDON D'ALIMENTATION

FOUR USAGE MÉNACER SEULEMENT CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

branché sur une prise.

- dans l'appareil. 17. Ne laissez jamais cet appareil sans surveillance lorsqu'il est
- d'alimentation autour de l'appareil. Cela pourrait endommager la gaine isolante ou provoquer des fissures à son point d'entrée
- autour de l'appareil. Cela pourrait endommager la gaine isolante ou provoquer des fissures à son point d'entrée dans l'appareil. 16. Veillez à ne jamais tordre, ni plier, ni enrouler le cordon
- 16. Veillez à ne jamais tordre, ni plier, ni enrouler le cordon d'alimentation
 - inflammables. 15. Ne remplissez pas le plateau au-delà du 2/3 de sa capacité totale.
 - 14. Ne mettez pas l'appareil en présence d'émanations explosives ou

4

BC-1586CM Buffet U&C-2014.indd 4 14-12-29 3:42 PM

electricien agrée si nécessaire. d'alimentation peut causer des décharges électriques. Consulter un AVERTISSEMENT: Une utilisation inappropriée du cordon

queique façon.

tenter de neutraliser le dispositif de sécurité en modifiant la fiche de ne s'adapte pas sur la prise, consulter un électricien agréé. Ne pas

3. Si la fiche ne rentre pas entièrement dans la prise, l'inverser. Si elle gans une prise correctement installee.

- 2. Pour réduire tout risque de blessure, cette fiche doit être insérée l'autre).
- 1. L'appareil est doté d'une fiche polarisée (une lame est plus large que

EICHE BOLARISEE

POLARIZED PLUG

- 1. Your appliance is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other).
- 2. To reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way.
- 3. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it does not fit, please consult a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature by modifying the plug in any way.


WARNING: Improper use of the power cord may result in electric shock. Consult a qualified electrician if necessary.


Before Your First Use

Carefully unpack your Betty Crocker[™] Stainless Steel Buffet Server and remove all packaging materials.

ATTENTION:


1. Please note, when removing your buffet server from its box, the warming plate is packaged upside down for compact packaging purposes.





2. Ensure the warming plate, once removed from its packaging, is then placed on a flat, level surface that is not sensitive to heat. When placed correctly the Betty Crocker logo is facing right side up. Please refer to the above diagram for correct placement.

2. Une fois que vous avez retiré la plaque chauffante de son emballage, assurez-vous de la placer sur une surface plane et de niveau qui n'est pas sensible à la chaleur. Lorsque la plaque est installée correctement, le logo Betty Crocker est orienté vers le haut. Veuillez vous référer au schéma cidessus pour installer la plaque chauffante correctement.



PLAQUE CHAUFFANTE

I. Lorsque vous retirez la plaque chauffante pour buffet de sa boîte, veuillez remarquer que la plaque chauffante est emballée à l'envers pour que l'emballage soit plus compact.

VALLENTION:


Deballez soigneusement votre plaque chauffante en acier inoxydable pour buffet Betty Crocker^{MC} et retirez tous les matériaux d'emballage.


Avant votre première utilisation

Vous pouvez essuyer la plaque chauffante, le support, les plateaux et les couvercles en dôme à l'aide d'un linge propre et humide. Ne mettez pas la plaque chauffante dans l'eau ni dans tout autre liquide.

REMARQUE: Si vous placez la plaque chauffante pour buffet sur une surface facilement endommageable, prenez des mesures de précaution élémentaires, et tout matériau se trouvant sous l'appareil doit comporter une surface protectrice résistante à la chaleur afin d'éviter tout transfert de chaleur ou la fonte.

3. Lorsque la plaque chauffante est correctement installée, le support et les plateaux pour buffet peuvent être placés sur la plaque chauffante. Référezvous aux instructions d'assemblage de la page 11 de votre manuel.





3. When the warming plate has been properly placed, the retaining shelf and buffet server vessels can be placed on the heating plate. Refer to page 11 in your owner's manual for assembling instructions.

NOTE: Ensure that if you place the buffet server on a delicate surface, basic precautions should be taken, and any material placed beneath the buffet server must be made of a heat resistant, protective surface to prevent heat transfer or melting.

You may wipe the warming plate, retaining shelf, buffet trays and dome lids with a clean, damp cloth. Do not immerse the warming plate in water or any other liquid.

NOTE: The first time you use your Buffet Server, it may emit a slight odor. This is normal and is common for appliances that operate at high temperatures.

WARNING: DO NOT USE ABRASIVE MATERIALS ON ANY PART OF THE UNIT.

WARNING: DO NOT IMMERSE THE WARMING TRAY OR PLUG IN WATER OR OTHER LIQUIDS.

WARNING: NEVER PLUG IN AND TURN ON YOUR STAINLESS STEEL BUFFET SERVER AND LEAVE UNATTENDED WITHOUT FOOD OR LIQUIDS INSIDE BUFFET TRAYS.

WARNING: NEVER LEAVE AN APPLIANCE UNATTENDED WHILE IN USE.

WARNING: DO NOT PLACE ANY PARTS INTO A HEATED OVEN.

CHAUFFÉ.

AVERTISSEMENT: NE METTEZ AUCUNE PIÈCE DANS UN FOUR

8

FONCTIONNEMENT.

SYNS SURVEILLANCE LORSQU'IL EST EN COURS DE AVERTISSEMENT : NE LAISSEZ JAMAIS UN APPAREIL

ON DE LIQUIDES DANS LES PLATEAUX DE LAPPAREIL. POUR BUFFET SANS SURVEILLANCE S'IL N'Y A PAS D'ALIMENTS AVERTISSEMENT : NE BRANCHEZ NI NE LAISSEZ JAMAIS EN AVERTISSEMENT : NE BRANCHEZ NI NE LAISSEZ JAMAIS EN


FICHE DANS LEAU NI DANS TOUT AUTRE LIQUIDE.


AVERTISSEMENT: NE METTEZ LA PLAQUE CHAUFFANTE NI LA

AVERTISSEMEUT : N'UTILISEZ DE MATÉRIAUX ABRASIFS SUR

REMARQUE: La première fois que vous utilisez votre Plaque chauffante, il est possible qu'elle émette une légère odeur. Cela est normal et courant pour les appareils qui fonctionnent à de hautes températures.

Know the Parts of Your Buffet Server






Familiarisez-vous avec les pièces de votre plaque chauffante pour buffet


RATING: 120V, 60Hz, 300 WATTS, AC ONLY


Using Your Buffet Server

- Clean and dry your buffet server thoroughly before use. See the "Cleaning Your Buffet Server" section on pg. 13 of this manual.
- Place your buffet server on a flat, level surface, such as a table or countertop. Ensure that if you place the buffet server on a delicate surface, basic precautions should be taken, and any material placed beneath the buffet server must be made of a heat resistant protective surface to prevent heat transfer or melting.
- Turn the temperature control setting to the "OFF" position. Plug the unit into a 120 volt 60 Hz AC-only outlet.
- Place defrosted or pre-heated cooked food into each buffet tray. **NOTE:** THE BUFFET SERVER IS NOT INTENDED TO DEFROST OR COOK FOOD.
- Place the retaining shelf on the warming plate and fig. 1 insert the filled buffet trays on to the retaining shelf as seen in fig.1.
- If any of the three buffet trays are not filled or become empty, remove the buffet tray(s) from the Warming Plate.
 - WARNING: When removing an empty buffet tray during use be sure to use oven mitts or hand protection to remove an empty buffet tray as the buffet trays are hot.
- Turn the temperature setting to the low setting and the power on indicator light will illuminate.
- Adjust the temperature setting knob to the desired temperature. **NOTE:** The power on indicator light also functions as a temperature indicator light. Once the Buffet Server has achieved the desired temperature the unit shuts off as well as the power on indicator light. This function allows the Buffet Server to regulate the temperature. Refer to fig. 2 which outlines the various temperature settings.
 - The Buffet Server can keep food warm for a long period of time if the dome lids are used. It is not recommended to exceed

10







température température Haute R9226 TÄRRET OFF / ARRËT 1emperature

10 règlages de la tempèrature, Référez-vous à la fig. 2 qui indique les divers chauffante de régler la température. d'alimentation. Cette tonction permet à la Plaque Lappareil s'éteint de même que le voyant chauttante a atteint la température désirée, de la température. Une tois que la Plaque fonctionne également comme voyant d'indication

REMARQUE: Le voyant d'alimentation température désirée.

Reglez le bouton de commande de température à la réglage et le voyant d'alimentation s'allume.

Jonkuez la commande de temperature sur un faible très chauds.

brotection pour les mains car les plateaux sont vous d'utiliser des gants de cuisine ou queique plateau vide en cours d'utilisation, assurez-AVERTISSEMENT: Lorsque vous retirez un de la plaque chauffante.

remplis ou deviennent vides, retirez le(s) plateau(x) 21 Lun ou l'autre de ces trois plateaux ne sont pas support, comme illustre sur la fig. 1.

I .ga Mettez le support sur la plaque chauffante et insérez l<u>es plateaux remplis sur le</u>

LAS CONÇUE POUR DECONCELER OU CUIRE DES ALIMENTS. DUTTER REMARQUE: LA PLAQUE CHAUFFANTE POUR BUFFET WEST Mettez des aliments décongelés ou préchautié dans chaque plateau pour

l'appareil sur une prise de CA de 120 volts, 60 Hz uniquement.

Tournez la commande de température sur la position « ARRET ». Branchez d'éviter tout transfert de chaleur ou la fonte.

l'appareil doit comporter une surface protectrice résistante à la chaleur afin des mesures de précaution élémentaires, et tout matériau se trouvant sous chauffante pour buffet sur une surface facilement endommageable, prenez de niveau, comme une table ou un comptoir. Si vous placez la plaque

Mettez votre Plaque chauffante pour buffet sur une surface plane et buttet » a la page 13 de ce manuel.

l'utiliser. Voyez la section « Nettoyage de votre plaque chauffante pour Nettoyez et essuyez bien votre plaque chauffante pour buffet avant de

Utilisation de votre plaque chauffante pour buffet

bjateaux.

transparents lorsque vous n'utilisez que la Plaque chauffante, sans les REMARQUE: Nutilisez pas le support, les plateaux ni les couvercles

Papparell sur une prise de CA de 120 volts, 60 Hz uniquement.

- Tournez la commande de température sur la position « AKKET ». Branchez ou la fonte.
- antiace protectince résistante à la chaleur afin d'éviter tout transfert de chaleur elémentaires, et tout matériau se trouvant sous l'appareil doit comporter une nue santace tacilement endommageable, prenez des mesures de précaution nue table ou un comptoir. Si vous placez la Plaque chauffante pour buffet sur
- Mettez votre plaque chauffante sur une surface plane et de niveau, comme manuel.
- section « Nettoyage de votre plaque chauffante pour buffet » à la page 13 de ce Nettoyez et essuyez bien la Plaque chauffante avant de l'utiliser. Voyez la

uniquement (SANS LES PLATEAUX)

Utilisation de la plaque chauffante

- ranger l'appareil.
- Faissez la plaque chauffante se retroidir complètement avant de nettoyer et de
 - Enlevez tous les aliments qui restent dans les plateaux.
 - Redices la fiche de la prise murale.
 - réglage de la température sur « ARRET ».
 - 10. Lorsque vous avez fini d'utiliser la Plaque chauffante pour buffet, tournez le
 - EN MARCHE SI LES PLATEAUX SONT VIDES.

AVERTISSEMENT: NE METTEZ PAS VOTRE PLAQUE CHAUFFANTE remués de temps à autre.

doivent être maintenus chauds sur réglage de faible température et KEMARQUE: Les aliments à taible teneur en liquide ou sans liquide dessecher.

aliments au-delà d'une durée de 3 heures, sinon les aliments commencent à se si les couvercles en dôme sont utilisés. Il n'est pas recommande d'y laisser des Ta Plaque chauffante pour buttet peut garder les aliments chauds longtemps 3 hours or food may begin to dry out.

NOTE: Foods with little or no liquid should be set on a low setting and stirred occasionally.

WARNING: DO NOT TURN ON YOUR BUFFET SERVER WITH EMPTY BUFFET TRAYS.

- 10. Once you are through using the buffet server, turn the temperature setting to the "OFF" position.
- 11. Remove the plug from the wall outlet.
- 12. Remove any remaining food from the buffet trays.
- 13. Allow the warming plate to completely cool down before cleaning and storing.

Using the Warming Plate Only

- Clean and dry the warming plate thoroughly before use. See the "Cleaning Your Buffet Server" section on pg. 13 of this manual.
- Place your Buffet Server on a flat, level surface, such as a table or countertop. Ensure that if you place the Buffet Server on a delicate surface, basic precautions should be taken, and any material placed beneath the buffet server must be made of a heat resistant protective surface to prevent heat transfer or melting.
- Turn the temperature control setting to the "OFF" position. Plug the unit in a 120 volt 60 Hz AC-only outlet.
 - NOTE: Do not use the retaining shelf, buffet trays or clear lids when using as a warming tray.
- Set the temperature control to the desired setting. NOTE: The power on indicator light also functions as a temperature indicator light. Once the buffet server has achieved the desired temperature the unit shuts off as well as the power on indicator light. This function allows the buffet server to regulate the temperature.
- Place heat-safe dishes with or without food on the warming plate to keep warm. The warming plate is not intended to defrost or cook food. NOTE: Do not place clear dome lids on warming tray surface.

- 6. Food should be left on the warming plate for less time than using the buffet server as it is not covered. It is not recommended to exceed 2-3 hours or food may begin to dry out.
 - NOTE: The warming plate is not designed to keep large, deep pots full of food or liquid warm. Utilize containers that are heat-proof.
- 7. Once you are through using the warming plate, turn the temperature control setting to the "OFF" position and unplug from the outlet.
- 8. Allow the warming plate to completely cool down before cleaning and storage.

Cleaning Your Buffet Server

Other than the care and cleaning procedures mentioned in this manual, no other servicing or maintenance of this unit is necessary.

CAUTION: Be sure to unplug the Buffet Server and ensure the unit has cooled before cleaning. To protect against electric shock, do not immerse cord, plug or warming tray in water or other liquid.

Wash the dome lids, buffet trays and retaining shelf with warm soapy water using a sponge or dishcloth. Rinse and dry thoroughly to remove soap residue.

The warming tray may be wiped with a clean, damp cloth or sponge. If desired a mild soap solution may be used.

NOTE: Do not use harsh or abrasive cleaners or scouring pads on any part of the buffet server.

NOTE: Do not allow water to spill or seep into the warming plate frame.

ranger l'appareil.

- température sur « ARRET" » et débranchez l'appareil de la prise. Laissez la plaque chauffante se refroidir complètement avant de nettoyer et de
- Utilisez des récipients qui résistent à la chaleur.
 7. Lorsque vous avez fini d'utiliser la Plaque chauffante, tournez le réglage de la
 - heures, sinon les aliments commencent à se dessècher.

 REMARQUE: La Plaque chauffante n'est pas conçue pour garder au chaud de grands récipients profonds remplis d'aliments ou de liquide.

 Utilisez des récipients qui résistent à la chaleur.
- que lorsque vous utilisez l'appareil pour un butiet, car ils ne sont pas couverts. Il n'est pas recommandé d'y laisser des aliments au-delà d'une durée de 2 à 3
- **couvercles en dôme transparents sur la surface de la Plaque chauffante.**Les aliments ne doivent pas rester sur la Plaque chauffante aussi longtemps que lorsque vous utilisez l'appareil pour un buffet car ils ne sont pas couverts
- pour les maintenir au chaud. La plaque chauffante n'est pas conçue pour décongeler ou cuire des aliments. REMARQUE : Ne mettez pas les décongeler ou cuire transparents sur la surface de la Plaque chauffante.
- temperature.

 Mettez des plats résistants à la chaleur avec ou sans aliments sur la plaque
- REMARQUE: Le voyant d'alimentation fonctionne également comme voyant d'indication de la température. Une fois que la Plaque chauffante a atteint la température désirée, l'appareil s'éteint de même que le voyant d'alimentation. Cette fonction permet à la Plaque chauffante de régler la

Réglez le bouton de commande de température à la température désirée.

BC-1586CM Buffet U&C-2014.indd 13

Mettoyage de votre plaque chauffante pour buffet

Outre les procédures de nettoyage et d'entretien mentionnées dans ce manuel, tout autre service ou entretien de l'appareil n'est pas nécessaire.

ATTENTION: Assurez-vous de débrancher la Plaque chauffante pour buffet et assurez-vous que l'appareil s'est refroidi avant de le nettoyer. Pour vous protéger contre tout risque de décharge électrique, ne mettez pas le cordon, la fiche ni l'appareil dans l'eau ni dans tout autre liquide.

Lavez les couvercles en dôme, les plateaux et le support à l'eau chaude savonneuse à l'aide d'une éponge ou d'un linge. Rincez et essuyez-les bien pour enlever tout résidu de savon.

La plaque chauffante peut être nettoyée à l'aide d'un linge ou d'une éponge humide. Au besoin, vous pouvez utiliser un savon doux.

REMARQUE: N'utilisez de produits de nettoyage forts ou abrasifs ni de tampons à récurer sur aucune pièce de la Plaque chauffante pour buffet.

REMARQUE : Ne renversez pas ou ne laissez pas d'eau suinter dans le socle de la plaque chauffante.

<u>미)2222222222222222222222</u>2 2)

LIMITED WARRANTY ONE (1) YEAR

This warranty is the only warranty for this product. This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase, as evidenced by the receipt of purchase, and provided it is used for the purpose for which the product is intended. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or any component found to be defective, at our option. If the product should become defective within the warranty period, we will repair it or replace it free of charge. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. We will return your product, transportation charges prepaid provided it is delivered prepaid to Formula Brands Inc. Any and all remedies relating to this warranty are limited to the amount of the purchase price of the product. This warranty extends only to the original purchaser, consumer or gift recipient.

This warranty does not cover failure caused by food build-up, water deposits, normal cosmetic discoloration, and inadequate maintenance of the product. This warranty will not cover damage or failure to function if the product has been dismantled or tampered with, if it has been damaged due to exposure to water or any other liquid, if it is not used in conformity with the printed directions of this product or if it has been accidentally or intentionally damaged.

This warranty does not cover the following parts which may be supplied with the appliance: plastic parts, glass parts, glass containers, ceramic containers, cutter/strainer, filters or non-stick surfaces.

This product is intended for use in a single-family household. This warranty will become null and void if the product is used for commercial purposes or any other purpose other than for single-family household use.

We exclude all claims for special, incidental and consequential damages caused by breach of any express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

pourraient ne pas vous concerner.

리라리라리라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages particuliers, accessoires ou indirects dus au non-respect des clauses implicites ou explicites de la garantie. Toute responsabilité se limite au montant du prix d'achat du produit. Toute garantie implicite, y compris la garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est rejetée, sauf dans la mesure où cela est interdit par la loi, auquel cas une telle garantie ou condition sera limitée dans le temps à la période de la présente garantie. La présente garantie vous confère des droits juridiques précis. Vous pouvez également avoir d'autres droits selon l'endroit où vous résidez. Certains états ou provinces n'autorisent pas les limitations sur les garanties implicites ou dommages particuliers, accessoires ou indirects, par conséquent, les limitations susmentionnées

La présente garantie ne couvre pas les pièces suivantes, qui pourraient avoir été fournies avec l'appareil : pièces en plastique, pièces en verre, contenants en céramique, hélice coupante/passoire, filtres ou surfaces antiadhésives. Ce produit est conçu pour une utilisation domiciliaire familiale. La présente garantie deviendra nulle et non avenue si le produit est utilisé à des fins commerciales ou à des fins autres qu'une utilisation domiciliaire familiale.

La présente garantie ne couvre aucune défectuosité causée par l'accumulation d'aliments, les dépôts d'eau, une décoloration cosmétique normale ou un entretien inadéquat du produit. La présente garantie ne couvre aucun dommage ou ni défaillance de fonctionnement si le produit a été désassemblé ou altèré, s'il a été endommagé suite à une exposition à l'eau ou autre liquide, s'il n'a pas été utilisé en conformité avec les directives contenues dans la documentation l'accompagnant ou s'il a été endommagé accidentellement ou intentionnellement.

La présente garantie constitue la seule garantie accordée pour ce produit. Ce produit est garanti contre tout défaut de matériaux et de fabrication pour une période d'une (1) année à compter de la date d'achat, sur présentation du reçu d'achat, et à condition qu'il soit utilisé aux fins pour lequel il a été conçu. Au cours de cette période, votre recours exclusif se limite à la réparation ou au remplacement de ce produit ou de tout composant défectueux, à notre seule discrétion. S'il s'avère ou remplacerons gratuitement celui-ci. Advenant le cas où le même produit ou composant ne serait plus disponible, nous le remplacerons par un produit ou composant de valeur égale ou supérieure. Nous retournerons votre produit ou frais de port prépayés s'il a été expédié à Formula Brands tous frais de port payés. Tous les recours reliés à la présente garantie se limitent au montant du prix d'achat du produit. La présente garantie n'est offerte qu'à l'acheteur original ou la personne qui l'a reçu en cadeau à l'état neuf.

CARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

14

© General Mills. Betty Crocker et ses modèles sont des marques de commerce de General Mills utilisées sous licence.

9033 Leslie Street, Unit #1, Richmond Hill, Ontario LAB 4K3 FORMULA BRANDS INC. Ou écrivez à du lundi au vendredi entre 9h00 et 17h00 (HNE) 1-877-244-1110 21 vous avez des questions à propos de cet appareil, veuillez appeler le

signaletique.

du service, veuillez spécifier le « NUMERO DU MODELE », tel qu'indiqué sur sa plaque Si, à tout moment, vous voulez commander des pièces ou poser des questions au sujet

mandat-poste, l'appareil sera réparé et vous sera expédié.

L'avance le prix de la reparation, et après avoir reçu votre cheque ou votre

4. Pour les réparations non couvertes par la garantie, nous vous ferons savoir à

colis une preuve d'achat (votre reçu de caisse ou sa copie).

3. After d'obtenir un prompt service couvert par la garantie, assurez-vous de joindre au

postal, votre numéro de téléphone et une courte description du problème.

2. Assurez-vous de mettre dans le colis votre nom, votre adresse de retour, le code

REMARQUE : Pour la protection du produit, nous vous recommandons d'assurer le colis.

9033 Leslie Street Unit #1, Richmond Hill, Ontario L4B 4K3

FORMULA BRANDS INC.

1. Emballez soigneusement l'appareil et retournez-le, PORT PAYE, à :

RETOUR POUR SERVICES OU RÉPARATIONS:

TO RETURN FOR SERVICE:

1. Securely package and return the product PREPAID to: FORMULA BRANDS INC. 9033 Leslie Street Unit #1, Richmond Hill, Ontario L4B 4K3

NOTE: We recommend you insure your parcel for your protection.

- 2. Please enclose your name, return address, postal code, telephone number and a description of the defect.
- 3. To ensure prompt 'In-Warranty' service, be sure to include a proof of purchase (a copy of your store receipt).
- 4. For repairs not covered under warranty, you will be advised of the cost of the repair in advance, and upon receipt of your cheque or money order the repairs will be completed and the product returned to you.

If at any time you order parts or inquire about service, please quote the "MODEL NUMBER" stamped on the appliance nameplate.

> For assistance regarding this appliance, please call 1-877-244-1110 between 9:00 am and 5:00 pm (EST) Monday to Friday Or write FORMULA BRANDS INC. 9033 Leslie Street, Unit #1, Richmond Hill, Ontario L4B 4K3

© General Mills. Betty Crocker and designs are trademarks of General Mills used under license.

REPLACEMENT PARTS





PLEASE WRITE MODEL NUMBER HERE:

PART	QTY	PRICE	TOTAL
Buffet Tray		\$8.99	
Dome Lid		\$4.99	
TOTAL			
SHIPPING AND HANDLING TO C	\$9.00*		
SHIPPING AND HANDLING TO USA:			\$15.00*
SUBTOTAL			
ADD 13% H.S.T. – CANADA ONLY			
		TOTAL	

If you would like to order replacement or spare parts for this appliance, please complete and mail this form, along with a cheque or money order made payable to: FORMULA BRANDS INC.

FORMULA BRANDS INC. -Parts Department 9033 Leslie Street, Unit #1 Richmond Hill, Ontario, Canada L4B 4K3

AT	A	NA	T.	
IN.	А	IVI	н.	

ADDRESS

CITY

PROVINCE / STATE

POSTAL/ZIP CODE

Prices are subject to change without notice.

PLEASE NOTE: WHEN ORDERING FROM USA, AN 'INTERNATIONAL' MONEY ORDER MUST BE USED.

Allow 3 to 6 weeks for delivery.

07/14

BC-1586CM

102-70 BC-1586CM

bour la livraison. Veuillez prévoir 3 à 6 semaines

pour confirmer les frais d'envoi. un courriel au customerservice@formulabrands.com appeler le numéro sans frais 1 877 244-1110 ou envoyer pour le carburant et les tarifs d'affranchissement. Veuillez * Les coûts d'expédition peuvent varier selon les suppléments

INTERNATIONAL (BANCAIRE OU POSTAL).

KEMARQUE: LORSQUE VOUS COMMANDEZ DES É.-U., VOUS DEVEZ JOINDRE UN MANDAT

Les prix peuvent changer sans préavis.

PROVINCE / ETAT CODE POSTAL AILLE

VDDKESSE

WON

		TOTAL		
		EMENT	Y SEND	PIONTER 13 % DE TVH - CANAD
ONLE CITA INDICIDA				TOTAL PARTIEL
' Richmond Hill, Ontario, - Canada L4B 4K3	\$ 00'91*		:	FRAIS D'EAVOI POUR LES ÉU.
9033 Leslie Street, Unit #1	\$ 00'6*		: A(EBVIS D.ENAOI BONB LE CANAI
Service des pièces				
FORMULA BRANDS INC				LATOT
FORMULA BRANDS INC.				
mandat libellé à l'ordre de :				
ci-dessous, en y joignant un				
et envoyer le formulaire		\$ 66'₺		Couvercle en dôme
des pièces de rechange pour cet appareil veuillez remplir		\$ 66'8		Plateau pour buffet
Si vous voulez commander	TATOT	PRIX	QTÉ	PIÈCE

AENITTES INSCRIBE LE NUMÈRO DE MODÈLE ICI:

Couvercle en dôme



Plateau pour buttet



bieces de rechance

16

BC-1586CM Buffet U&C-2014.indd 16 14-12-29 3:42 PM

^{*} Shipping costs may vary based on fuel surcharges and postage rates. Please call toll-free 1-877-244-1110 or email customerservice@formulabrands.com to confirm shipping and handling charges.